


# نحوه گرفتن دستگاه تاتو

نگهداشتن صحیح دستگاه تاتو مستلزم تهیه گریپ خوب و نصب صحیح آن است.

تمامی تیوب های سوزن می بایست از جنس استیل با کیفیت و مطابق استانداردهای لازم ساخته و روی سطح آن شیار داشته باشد. گریپ فلزی استاندارد از گریپ و لوله های پلاستیکی بسیار بهتر هستند. با گریپ های پلاستیکی دست ها بیشتر به آنها می چسبد و تعویض دستگاه می تواند راحت تر باشد. گریپ فلزی امکان تنظیم دوباره و راحتتر انگشتان در تغییر اطراف دستگاه را فراهم کرده است.

دستگاه تاتو را می بایست شبیه مداد تنها با مقدار تفاوت نگهداشت. اولین باری که دستگاه را در دست می گیرید می بایست توجه داشته باشید که نسبت به مداد سنگین تر است که با گذشت زمان برای شما طبیعی می شود. برای کار با دستگاه از ماهیچه های روی دست استفاده می شود. برای تاتوهای بزرگ می بایست ساعت ها دستگاه را بدون استراحت نگهدارید که برای شما خسته کننده است. قبل از انجام تاتو تاجای ممکن نگهداشتن دستگاه را تمرین کنید. اینکار را می توانید هنگام تماشای تلویزیون، صحبت کردن یا هر کار دیگر انجام داد. چندین ساعت تمرین هر شب ماهیچه های شما را آماده برای تاتو می کند.

برخی از تاتوکارهای دستگاه های سبک و برخی سنگین را ترجیح می دهند. دستگاه های سبک برای کار در مدت طولانی بهتر و پایدارترند. دستگاه های سنگین شوک و لرزش دستگاه مخصوصا وقتی سعی می کنید سریع کار کنید را جذب می کند که علت آن استفاده زیاد فلز در آن است که بیشتر انرژی توسط آن جذب شده و لرزش کمتری را به شما منتقل می کند. پس از این به بعد وزن دستگاه را در معیارهای خود جهت انتخاب بگنجانید.



دست ها هنگام تاتو درست مثل نوشتن با مداد روی پوست استراحت می کنند. تیوب همانند مداد در دست قرار گرفته و بقیه دستگاه در بالا و پایین دست قرار می گیرد. کف دست روی پوست یا بیس کار قرار می گیرد.

دستگاه اطراف پوست بوسیله کف دست حرکت می کنند. دستگاه با چرخش دست روی کف بر راحتی در وضعیت مناسب قرار می گیرد. گاهی اوقات با مالش مقداری وازلین روی کف و انگشت اینکار راحت تر انجام می شود. مطمئن شوید که وازلین زیادی ننزید تا سبب سر خوردن دست نشود.